CRACK THE CODE TRESOR ANLEITUNG

Errate den richtigen Code und öffne den Tresor.
Das Ziel ist es den vierstelligen Code heraus zu finden.
Mit etwas System und Logik sollte das in 10 bis 12 Versuchen gelingen.

Der EIN / AUS Schalter befindet sich auf der Rückseite des Tresors.


Im Display müssen mit dem Drehknopf die Zahlen eingegeben werden.

Nach drücken des ENTER Knopfs springt die Eingabe zur nächsten Zahlenstelle, nach der Eingabe von 4 Zahlen geht es zur Auswertung.

Für jede eingegebene Zahl die im gesuchten Code vorkommt und an der RICHTIGEN Stelle steht, leuchtet eine GRÜNE LED.

Für jede eingegebene Zahl die im gesuchten Code vorkommt aber an der FALSCHEN Stelle steht, leuchtet eine ROTE LED.

Sind alle 4 Zahlen richtig, öffnet sich das Schloss und die 4 GRÜNEN LED leuchten. Das Display zeigt nun die Anzahl Versuche zum öffnen.



Display Anzeige

Zeigt die Eingestelle Zahl vom Drehkopf an.

LEDs

Zeigt an ob eine der eingestellten Zahlen im Code vorkommt oder oder auch an der RICHTIGEN STELLE steht.

Drehknopf

Einstellen der Zahlen 0 - 9

Enter-Taste

Drücken um in die nächste Zahlen-reihe zu kommen. Nach der 4. Zahl geht es zur Auswertung.

LED Anzeige:

Keine LED leuchtet:	Keine der Zahlen kommt in dem 4-stelligen Code vor.
Rote LED leuchtet:	Eine Zahl kommt in dem Code vor. Ist aber nicht an der richtigen Stelle.
Grüne LED leuchtet:	Eine Zahl ist auch an der richtigen Stelle.

BEISPIEL:

Gesuchter Code 1234

Eingabe	1 6 3 9	Es leuchten folgende LED	
Eingabe	9 3 2 7	Es leuchten folgende LED	
Eingabe	2 3 1 9	Es leuchten folgende LED	

Türe Verschliessen.

Türe zu drücken und den Enter-Knopf drücken.
Es wird danach ein NEUER CODE zum erraten generiert.

Ist der Tresor Stromlos kann die Türe mit etwas Kraftaufwand von Hand aufgemacht werden, (NOTÖFFNUNG), der Tresor ist somit nicht für Wertgegenstände geeignet.
Im eingeschalteten Zustand lässt sie die Türe nicht ohne die Codeeingabe öffnen ohne dass etwas an der Türe bricht.

STROMVERSORGUNG

Als Stromversorgung dient eine 5000mA Intenso Powerbank. Diese kann auch so mit einem USB C Ladegerät aufgeladen werden. Dazu einfach ein USB Ladegerät an der USB_C Buchse auf der Rückseite einstecken. Die 4 blauen LED zeigen den Ladezustand an.
Die Powerbank kann auf der Hinterseite durch herausdrehen der 8 Schrauben aus dem Gehäuse genommen werden.